

MANUAL TÉCNICO

DESHUMIDIFICADOR DESECANTE H2OTEK

DD19L/H-1767-4



Contenido

Prefacio	2
Introducción a la Seguridad	3
Información del Producto	4
Instalación	8
Depuración	15
Control de Dispositivos	16
Mantenimiento	19
Apéndice	21
Certificaciones	23
Notas importantes	27
Garantía	28
Distribuidor	28

DETALLES:

- La parte fundamental de los deshumidificadores es la estructura celular del rotor, formado por un compuesto especial de fibra de cerámica y gel de sílice. El rotor está dividido en dos zonas por un sello dispositivo, es área de proceso (área deshumidificación), la otra es el área de la reactivación.



PREFACIO

Propósito

Con el fin de permitir que usted tenga el conocimiento del deshumidificador desecante, incluyendo la estructura, instalación, el principio, el proceso de trabajo, se proporciona la instrucción detallada, donde puede encontrar una introducción, el uso del producto y otra información.

Se debe tener algún conocimiento básico antes de estudiar el deshumidificador:

Sólo los conocimientos relacionados con el control automático y el tratamiento de aire se adquieren, se puede entender bien en este manual.

Contenido

Sistema de deshumidificación de control, modos de operación, mantenimiento, fallos regulares y eliminación de fallas.

Derechos reservados

Las clases de materias que necesitan la atención y las funciones son consideradas antes de tomar esta manual.

Nos reservamos el derecho de actualizar/explicar todo el contenido del manual de los involucrados.



¡Advertencia!

Todas las obras y conexiones eléctricas deben ser realizadas por profesionales locales, de acuerdo con las disposiciones pertinentes para operar, o alguna pérdida de vidas, lesiones personales, pérdida de propiedad pueden suceder. Por favor, lea el manual antes de realizar los trabajos de electricidad, evitando una mala operación que puede causar la pérdida de la vida o la propiedad. Por favor, póngase en contacto con nuestra empresa si algunos casos mencionados no pueden entenderse con claridad.

El manual debe estar siempre a mano para su uso en el futuro.

1 INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD

1.1 Seguridad

El Deshumidificador DD19L/H-1767-3 está en conformidad con todas las disposiciones de seguridad europea, requisitos y normas, las obras de seguridad para las personas y los equipos se hacen durante el diseño y proceso de fabricación. En cada sección del manual, hay información de seguridad, señala explícitamente que la operación es peligrosa, una "Marca de Peligro" fue puesta en la parte frontal de la alerta.

En el manual se ofrecen las mejores formas y procedimientos de operación del deshumidificador, pero estos son solamente una guía, no se hacen responsables de cualquier procedimiento personal o cumplen con las regulaciones de seguridad local. Mientras se lleva a cabo la instalación y operación de los equipos, todo el mundo se hará cargo el pasivo:

- Para proteger el equipo de acuerdo con el manual describe y explica la seguridad;
- Realice la seguridad y cuidar a los demás;
- Los trabajos de operación y mantenimiento de dispositivos de deshumidificación deben ser realizados por profesionales cualificados;
- No instale el equipo de deshumidificación en torno a dispositivos de protección contra explosiones;
- Cortar la alimentación antes de abrir la cubierta de la carcasa;
- Al finalizar la operación, el equipo de refrigeración debe haberse detenido por lo menos 15 minutos, a continuación, puede empezar el mantenimiento;
- Si no es por el mantenimiento de equipos de deshumidificación, el panel de mantenimiento debe ser cerrado, si el mantenimiento no se está haciendo;
- El equipo de deshumidificación se limita a condición de presión atmosférica para deshumidificación;
- El Dispositivo de filtro debe instalarse antes de utilizar el equipo de deshumidificación, o los dispositivos de rueda desecante serán contaminados, perdiendo así la capacidad de deshumidificación.
- Eliminar o borrar las marcas / / declara notas en equipos de deshumidificación se prohíba;
- El manual debe estar siempre a la mano para usar en el futuro;
- Las piezas de repuesto originales deben ser las elegidas;
- El permiso por escrito de fabricación debe ser necesario antes de reparar equipos de deshumidificación;

1.2 Aplicaciones

Debido a la solidez de la rueda desecante, este equipo se puede utilizar para secar el aire en virtud a la presión atmosférica. Se puede seguir trabajando hasta en 20° C, hasta 50° C.

El equipo de deshumidificación es adecuado para:

- Lugares llenos de gas corrosivo
- Sistema de climatización
- Humedad de menos de 35% de humedad relativa
- Las condiciones de punto de rocío de baja

- Bajas temperaturas, especialmente combinado con la baja humedad
- Las aplicaciones de flujo de aire de una sola pasada
- Producción farmacéutica, envasado, almacenamiento, pruebas e investigación
- Sistemas de aire de proceso
- Almacenes de archivos de Fotografía/Película
- El transporte neumático de polvos
- Estaciones de bombeo
- Producción y empaque de Comida y Golosinas
- Habitaciones limpias
- Fabricación electrónica
- Cámaras frigoríficas
- Almacenamiento de semillas
- Secado y prevención de la corrosión en el interior de las turbinas de la central eléctrica
- Máquinas de inyección
- Secado del tanque

1.3 Contenido principal

Este manual de deshumidificador se enfrenta a los usuarios generales, incluye, principalmente, la instalación, operación, mantenimiento y análisis básico de fallos, etc.

Este manual ayudará a los usuarios a entender bien el equipo en la estructura y función, por lo que, H2O TEK, S.A. DE C.V. proporciona orientación del servicio, los usuarios pueden hacer algunas obras conexas a la derecha sobre la instalación, operación, mantenimiento y análisis básico de fallos.

Este manual presenta el Deshumidificador DD19L/H-1767-3 con rueda tipo estándar, es adecuado para todos los tipos de proceso de fabricación de producción que necesitan controlar la temperatura y la humedad de ventilación exacta.

2 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Descripción del producto


El diseño de los equipos de deshumidificación está en conformidad con todos los requisitos de las normas IEC y IP44.

2.2 Principio

La parte fundamental de los deshumidificadores es la estructura celular del rotor, formado por un compuesto especial de fibra de cerámica y gel de sílice. El rotor está dividido en dos zonas por un sello dispositivo, es área de proceso (área deshumidificación), la otra es el área de la reactivación.

Cuando el deshumidificador está en funcionamiento, dos corrientes de aire pasan a través de dos zonas simultáneamente. Uno de ellos es el aire que se deshumidifica por gel de sílice en el rotor, el otro es el aire caliente utilizado para secar el rotor en funcionamiento para que sea capaz de eliminar la humedad de nuevo. La humedad es llevada por la corriente de aire caliente y muy húmedo.

De acuerdo con la siguiente demostración del cuadro:



2.3 Construcción

2.3.1 Carcasa:

- A los equipos de deshumidificación serie DD les han introducido estructura de marco de acero, que es opresión, anti-corrosión, y equipado del dispositivo de puente frío para evitar condensación ocurre;
- Estructura de marco de acero, carretilla elevadora se puede utilizar fácilmente para llevar/levantarla durante el transporte y el proceso de instalación;
- El amplio canal de chequeo, se niveló el panel desmontable sin costuras o la puerta de la bisagra. Todos los servicios regionales se ponen a equipar las puertas abiertas, reparaciones y trabajos de mantenimiento se pueden llevar a cabo fácilmente;
- Los dispositivos de auto-tensores de rueda única y sistema de cierre de contacto, esto garantiza que la operación de la rueda es eficaz y fiable;
- Selección y diseño de todo tipo de componentes de función se consideran para minimizar la presión, que promete un funcionamiento fiable y economía;

2.3.2 Conducto de aire de proceso:

- Hay filtros para cada entradas de aire, la eficiencia es del 35%, convenientemente desmontado, en general, que puedan limpiarse tres veces;
- Ventilador centrífugo alemán, las palas del rotor y la carcasa espiral de acero, de alta eficiencia, bajo nivel de ruido, flujo de aire rápido;
- El conducto de procesamiento puede conectar otros equipos de tratamiento de aire de acuerdo con las necesidades del usuario.

2.3.3 Conducto de aire de reactivación:

- Hay filtros para cada entrada de aire, la eficiencia es del 35%, convenientemente desmontado, en general, que puedan limpiarse tres veces;
- Ventilador importado, pequeño, ligero, de poco ruido. Reactivación del soplador retrasará para detener mientras que la temperatura de reactivación es de hasta 60°C, garantizar que el vapor de agua y el calor puede ser quitado totalmente;
- Tubos de calefacción de reactivación. El controlador adquiere señales del transmisor de temperatura de calentamiento, a continuación, PID ajusta internamente, ajustar la potencia de SCR para prometer que la rueda tenga la temperatura constante, logrando el propósito de ahorrar energía.

2.3.4 Rueda Desecante:

La rueda desecante y la parte del marco son el núcleo del deshumidificador, cuyas características de rendimiento influyen directamente en el rendimiento y las características del deshumidificador:

- Tanto la rueda desecante como la tira de sellado se importan del exterior;
- La rueda desecante está fabricada con materiales compuestos especiales resistentes al calor, que es una estructura corrugada que contiene un alto rendimiento de absorción de humedad, forma muchos puertos de aire diminutos, tiene una gran área de contacto con el aire, lo que mejora la eficiencia de deshumidificación;
- Deshumidificador desecante ProFlute.

2.3.5 Sistema de conducción de la rueda:

- La rotación lenta de la rueda se realiza a través del motor y el dispositivo de transmisión por correa. La correa está ubicada en la llanta de la rueda, impulsada a través de la polea del motor impulsor;
- El dispositivo de tensión de la correa puede asegurar que la correa tenga la firmeza adecuada y evita que la correa se deslice. Tratar con los dispositivos de conducción son el funcionamiento correcto. El panel frontal se puede abrir para verificar la dirección de rotación de la rueda.

2.3.6 Dispositivo de protección:

- Protección contra sobrecarga y cortocircuito del motor: el motor de procesamiento, el motor de reactivación y el motor de la rueda incorporan la función de protección contra sobrecarga y cortocircuito.;
- Protección de parada: cuando el deshumidificador se detiene en condiciones normales, los ventiladores de reactivación (incluida la rueda) seguirán funcionando hasta que el calentador de reactivación se enfríe a 60°C por debajo;
- Alarmas de falla por: disparo del interruptor del motor, reactivación de alta temperatura, parada de la rueda, etc. Las señales ocurrirán en el panel de operación.


2.3.7 Dimensiones:



2.3.8 Parámetros

MODELO	DD19L/H-1767-4
TIPO	DESECANTE
LITROS POR HORA	19 Lt/hr
VOLTAJE	480 V
POTENCIA	30 KW
FASES	3
AMPERES	36 A
FLUJO DE AIRE DE PROCESO (m ³ /hr)	3000 m ³ /hr (400 Pa)
FLUJO DE AIRE DE PROCESO (cfm)	1767 cfm
FLUJO DE AIRE DE REGENERACION (m ³ /hr)	1100 m ³ /hr (250 Pa)
FLUJO DE AIRE DE REGENERACION (cfm)	648 cfm
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C a 60°C
DIMENSIONES (largo, ancho y alto)	130*88*130 cm
HUMIDOSTATO	DIGITAL
SENSOR	REMOTO ALAMBRICO
DIAMETRO AIRE DE PROCESO	400/450*225 mm
DIAMETRO AIRE DE REGENERACION	200 mm
FOCOS PILOTO	SI
PESO	380 kg
GARANTIA	1 AÑO SOBRE CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION

2.4.9 Gráfica de Capacidad:



3 INSTALACIÓN

3.1 Introducción

Este contenido incluye la sección de instrucciones de trabajo acerca de la instalación, le ayudará a que usted trabaje correctamente.

3.2 Transporte y almacenamiento

Con el fin de garantizar la calidad y la fiabilidad de los equipos de deshumidificación, cada uno será inspeccionado antes de su entrega. Si el equipo de deshumidificación tiene que ser almacenado para su conjunto antes de instalar, se debe prestar atención a los siguientes elementos:

- No abandonar o destruir el paquete original.
- Evitar cualquier daño físico.
- Evite el polvo, las heladas y la lluvia.

3.3 Inspección

En primer lugar, hay que comprobar si hay cualquier daño durante el transporte. La apertura del paquete, a continuación, conectar la fuente para probar productos. Si encuentra algún daño, antes que nada por favor póngase en contacto con el fabricante. En segundo lugar, la conexión de los tubos en la máquina en su lugar, comprobar si la disposición de las tuberías es el adecuado. Si las condiciones ambientales y de instalación no son satisfactorias, por favor póngase en contacto con el fabricante también, y los diseñadores le ayudarán a mejorar el trabajo.

3.4 Movimiento

El peso del deshumidificador es de casi 300 kg, con el fin de evitar cualquier lesión o daño, por favor, utilice el transporte y el dispositivo de elevación para moverlo. Evite y gire al revés. En el diseño del deshumidificador ya está considerado el arrastre y levantamiento al usar el dispositivo.

3.5 Ubicación

El deshumidificador es adecuado para interiores y exteriores utilizando. Para comodidad de los mantenimientos e inspección, se debe mantener un poco de espacio alrededor de la máquina (brecha de 80 cm por lo menos). Con el fin de evitar la condensación dentro de la máquina, el deshumidificador no debe ser puesto en la condición en la que la temperatura del aire por debajo del punto de rocío. Además, si la máquina está instalada al aire libre, algunas medidas de protección se deben hacer para evitar exponerlo a la lluvia, la nieve, el polvo y etc.

3.6 Instalación de base

El deshumidificador debe instalarse en un terreno horizontal o plataforma, y el suelo o plataforma debe tener la capacidad suficiente para soportar el peso total del deshumidificador. Después de los trabajos de instalación, es mejor volver a comprobar si el deshumidificador esté nivelado. Sólo cuando el deshumidificador esté realmente nivelado, puede seguir haciendo el siguiente trabajo. Si se requiere el deshumidificador en una instalación fija, los agujeros de montaje se deben hacer en los pies de acero ensamblados.


3.7 Conexión del conducto

La dimensión de las tuberías de aire de proceso y el aire de reactivación debe estar en consonancia con los valores recomendados ISO7807. Los tubos deben estar conectados con la parte de conexión de la brida, por su parte, el perno roscado se limita dentro de 20 mm. Durante la conexión de los tubos de importación y exportación, deben tomarse en cuenta algunas notas de la siguiente manera:


- Con el fin de reducir la pérdida de presión estática, haga lo posible para acortar la longitud de la tubería.
- Para asegurar el rendimiento de la máquina, se requiere que todas las instalaciones de tuberías rígidas tengan hermeticidad.
- Los tubos deben tener una buena capacidad de aislamiento térmico, a continuación, se evitará el fenómeno de la condensación de humedad en el interior de la pared del tubo y la tubería no será corroída.
- Para reducir el ruido y la vibración transmitida a lo largo de los tubos, la buena calidad, hermética suave y fuerte adaptación de piezas se debe utilizar en las partes de unión.
- La válvula de aire se debe instalar en las tuberías del aire de proceso y el aire de reactivación si se requiere.
- Si el aire de reactivación se introduce desde deshumidificador al aire libre, el terminal de tubo de aire de reactivación debe ser lo suficientemente alto de la tierra para evitar la inhalación de polvo y escombros, por su parte, debe estar muy lejos de algunas fuentes de contaminación, como las emisiones de energía, vapor y gases. Con el fin de evitar que el aire húmedo se inhale en la máquina, la distancia debe ser de 1 metro por lo menos entre el terminal tubo de aire húmedo y el terminal de tubo de aire de reactivación. Además, el tubo debe estar diseñado para evitar que la intrusión de la nieve y de la lluvia.
- Es muy húmedo en el tubo de aire húmedo, es mejor instalar el tubo de aire húmedo en una pendiente hacia abajo, para que el agua se salga hacia afuera con facilidad, mientras que un poco de aire húmedo se condensa en agua debido a la temperatura está muy baja.



¡Cuidado! Como es muy húmeda la tubería que el aire, es fácil tener agua de condensación en la pared interior de la tubería. Si existe peligro de congelación, se deben tomar medidas de aislamiento térmico, mientras que la temperatura sea baja. Se necesita el apoyo suficiente en las tuberías.



Reactivación del aire exterior



Obras de tubería de salida de aire húmedo

Tubos de reactivación (conducto) plano de instalación

3.7.1 Conducto para el dispositivo de circulación

Los equipos de deshumidificación se deben instalar en el espacio necesario de tratamiento de deshumidificación. Con el fin de garantizar el mejor efecto de deshumidificación, el ventilador difusor equipado alrededor de la salida de aire seco.

3.7.2 Conducto de aire húmedo

Es muy húmedo en el conducto de aire húmedo, es mejor instalar el conducto de aire húmedo en una pendiente hacia abajo, para que el agua se salga hacia afuera con facilidad, mientras que un poco de aire húmedo se condensa en agua debido al paso de temperatura a poco se convierte en baja. La parrilla debe estar instalada en la bodega del conducto exterior, impedir que artículos diversos entren en el conducto.

3.7.3 Conducto de aire de reactivación

En la medida de lo posible acortar la duración de la reactivación del conducto de entrada de aire, redes de alambre deben ser equipadas para evitar la suciedad en la tubería. En algunas situaciones, puede utilizar otras conexiones del conducto, el caudal de aire válvulas de regulación se deben instalar en el conducto de entrada de aire para garantizar la reactivación correctamente en el período de ejecución del juicio.

3.7.4 Deshumidificadores en la zona de deshumidificación

Cuando los equipos de deshumidificación se instalan en el espacio necesario para deshumidificación, estos equipos pueden utilizar el aire directamente de interior para el aire de reactivación, sin tener el sistema de conductos. En este caso, sólo hay que instalar una rejilla de protección en la entrada, pero en la exportación de aire seco será el sistema de conductos siempre se debe instalar en la salida de aire seco, por lo que el aire seco es uniformemente distribuido en la sala.

3.7.5 Deshumidificadores en habitación independiente

Cuando los equipos de deshumidificación están instalados en la sala de manera independiente, toda la conexión de tuberías de importación y exportación se debe hacer, que conecte a la sala de deshumidificación. Absorbiendo el aire de la sala de deshumidificación, quitándose la humedad del aire, y luego enviar el aire seco de nuevo a la habitación a través del conducto.

GUÍA DE INSTALACIÓN

CASO DE INTERIOR


La entrada de aire de reactivación y de salida de aire húmedo deben instalarse fuera, 2m es mejor para la distancia entre ambos. El tubo no es necesario para la entrada de aire de proceso.

CASO DE FÁBRICA

La salida de aire seco y la entrada de aire de proceso deben establecerse en el área de la humedad en la planta. Los restantes están establecidos fuera.

CASO AL AIRE LIBRE

Los tubos de salida de aire seco y la entrada de aire de proceso deben establecerse en el área de la humedad interior. Los tubos no es necesario para los orificios restantes.



Maneras de Referencia

3.8 Conexión eléctrica



¡Cuidado! Todos los trabajos de conexión eléctrica deben obedecer las normas locales de instalación de equipo eléctrico, hecho por profesionales calificados. La máquina necesita fuente de alimentación CA trifásica, tensión y frecuencia se registra en la placa de características también.

- Está prohibido conectar la fuente de alimentación más allá de la tensión y la frecuencia especificada.
- Antes de que se suministre alimentación de CA trifásica, su estado real, se debe revisar para asegurarse de que su fluctuación de voltaje y frecuencia no excede de $\pm 10\%$.
- La unidad debe estar conectada a tierra. Ajuste del interruptor de aislamiento de energía para asegurar que la máquina está totalmente fuera de la energía durante la comprobación de trabajo. El interruptor principal que se conecta directamente con los principales dispositivos de potencia.

3.9 Conexión de elementos sensibles

Para la instalación de los dispositivos de detección de temperatura y humedad (componentes sensibles), deben ser respetados los siguientes requisitos:

- Los dispositivos de detección de temperatura y humedad se deben instalar por encima del suelo 1 m a 1,5 metros, lo que hace que el dispositivo sea capaz de detectar los datos representativos de la zona de deshumidificación;
- Dispositivo de detección debe ser instalado fuera de aire seco o el aire húmedo o el flujo de aire desde el exterior;
- Los detectores de temperatura y humedad deben mantenerse alejados de los equipos de refrigeración, el lugar no exponerse directamente a la luz del sol, ya que el cambio de la temperatura afectará a la evaluación real;
- El Sistema de control externo debe ser compatible con el circuito de control de bajo voltaje de los equipos de deshumidificación.

3.9.1 Instrucciones de controladores de temperatura y humedad:

Interruptor: Haga clic en botón "Encendido";

Apague "OFF" está mostrando, y el relé está apagado;

Puesta en marcha, el valor de tiempo de lapso de tiempo está mostrando, la máquina comienza a precalentar, el relé mantiene apagado durante el proceso de precalentamiento.;

Bloquear/desbloquear: Pulse "arriba" y "abajo" y sostenga por 5 segundos;

Bloqueo estado, marca de bloqueo está mostrando. Desbloquear ella, la marca desaparece;

Desbloquear estado, no se puede operar.


Establecer el valor de la temperatura y humedad:

I. Interfaz de usuario, haga clic en "arriba" o "abajo" para acceder a la interfaz de configuración;

II. Haga clic en el "switch" para lograr la conmutación de la interfaz temperatura y la humedad;

III. Haga clic en "arriba" o "abajo" para fijar el valor deseado, o mantener "arriba" o "abajo" durante 3 segundos para ajustar rápido;

IV. Una vez que el valor asentado deja de parpadear, volverá automáticamente la interfaz de usuario.



Nota: Son componentes opcionales, necesarios para comprar por separado.

4. DEPURACIÓN

4.1 Introducción

El sistema de control del equipo de deshumidificación DD19L/H-1767-3 se ha configurado y se puede conectar con una caja de control externa para lograr el control remoto. Lea el manual o consulte a técnicos y expertos relevantes, comprenda bien los parámetros de operación y luego opere.

4.2 Comprobación funciona antes de la puesta en marcha



¡Advertencia! Todos los trabajos eléctricos deben ser realizados por los profesionales que conocen los posibles peligros durante el trabajo, tales como alta presión y alta temperatura. Antes de la primera puesta en marcha, algunos trabajos de inspección se debe hacer, y deben estar apagados durante la inspección. Las obras incluyen:

- Compruebe el interruptor se coloca en la posición (OFF) "Apagado".
- Compruebe si el filtro de entrada de aire está intacto, y las diversas partes del equipo están limpias.
- Confirme que todos los conductos de aire estén sin signos de daño, y que los conductos de aire son suaves.
- Activar, colóquelo en posición "Manual (MAN)", luces de indicación es la luz.
- Compruebe los ventiladores, asegúrese de que el sentido de rotación es correcto, el correcto sentido de rotación debe ser la misma con la dirección de la flecha en la carcasa del ventilador. Si la rotación del ventilador es incorrecta, el deshumidificador proporciona un poder para que la secuencia de fase se invierta.
- Compruebe la dirección de giro de la rueda desecante, debe ser coherente con el sentido de la flecha, además, confirme que no hay nada que patina entre la rueda y el cinturón.
- Cambie a la posición (OFF) "Apagado", la máquina debe dejar de funcionar.
- Asegúrese de que el protector de fusibles está en potencia apropiada, compruebe el fusible protector incorporado.

4.2.1 Instrucción de códigos en PCB

El PCB incorporado en las partes eléctricas mostrará el código de error una vez que ocurra algún problema en la máquina, a través de los códigos, sabremos qué parte tiene el problema o se instaló incorrectamente. Los medios de los códigos son los siguientes:

E01, problema en el motor de proceso;

E02, problema en el motor de regeneración/reactivación;

E03, Protección contra sobrecalentamiento (en TH1);

E04, Alarma en interruptor térmico (TH3);

E05, Problema en el rotor desecante;

E06, Secuencia de fase incorrecta, cambie los cables vivos (L1, L2 y L3);

E13, Problema en PT100;

E16, la temperatura aumenta mucho en el interior, necesita enfriarse;

5. CONTROL DE DISPOSITIVOS


5.1 Introducción

El deshumidificador DD19L/H-1767-3 tiene un sistema de control automático, de fácil operación. Durante el proceso de la operación, sólo el personal designado tiene la capacidad de operar la máquina. Por favor, lea los archivos adjuntos relacionados también.



Panel de control

Ajustador de temperatura: muestra la temperatura. De calentador solamente, bien ajustado en fábrica ya;




Interruptor: O: Modo apagado







MAN: Manual: la máquina deshumidificará continuamente hasta que se apague manualmente.

AUT: Automático: la máquina se detendrá cuando se alcance la humedad "establecida". Mientras la palanca de RH esté más alta que el nivel de RH establecido, la máquina funcionará.

- Cuando está en modo de operación, es decir, encendido (posición MAN o AUT), los ventiladores, la rueda y el calentador funcionarán simultáneamente, el amperímetro mostrará la corriente del calentador de reactivación mientras se estabiliza, y el temporizador comenzará a acumular el tiempo de trabajo .
- Cuando el interruptor está en la posición MAN, la rueda del ventilador del deshumidificador y el calentador funcionarán continuamente y la luz del humidistato se iluminará.
- Cuando el interruptor está en la posición AUT, el deshumidificador debe configurarse primero desde el panel de control o el controlador de humedad remoto. La luz del humidistato brillará, mostrando el nivel actual de HR.



Para configurar el modo AUT: (la alimentación debe permanecer encendida, si se encuentra con otro código no mencionado a continuación, simplemente salte).

Paso	Código	Rango	Descripción	Imagen de ejemplo
1er clic en el botón "Establecer"	SD	1-99%	Configuración del valor de humedad deseado, presione el botón "arriba" o "abajo" para obtener el valor deseado, La misma configuración de abajo	
2do clic en el botón "Establecer"	SHC	1-20%	Configuración de diferencia de retorno de monitoreo de humedad; La diferencia de retorno del valor predeterminado es "005" (5%). Por ejemplo: establezca 50% como la HR deseada, significa que: mientras el nivel de HR ambiental sea del 55% o más, funcionará; mientras el nivel de HR ambiental sea del 45 % o menos, se detendrá.	
3er clic en el botón "Establecer"	CAL	-99-99%	Modificador, configuración del modificador de visualización de medición de humedad. Una vez que algún medidor de humedad actual obtenga un valor diferente con nuestro medidor 2010 en la misma área/condición, unifique nuestro valor en el modo.	
4to clic en el botón "Establecer"	SN	1	Configuración de ID de comunicación, usando protocolos RS485	
5to clic en el botón "Establecer"	CCO	1/0	Este medidor es general para deshumidificador y humidificador. Establezca CCO en 1, ingresando al modo de deshumidificación; configure el SN en 0, ingresando al modo de humidificación; Aquí tampoco hace falta.	
6to clic en el botón "Establecer"	SdH	85	El valor predeterminado es 85, no lo ajuste	

Función RS485



Las unidades de esta serie están disponibles para el protocolo de comunicación RS485; si desea controlar/ monitorear la máquina a distancia, conéctela a su computadora a través del convertidor (similar a la imagen que se muestra a continuación); y las formas de configuración del protocolo se muestran en otro manual separado;

5.2 Seguridad

El equipo tiene partes móviles de alta velocidad, asegúrese de que los paneles estén cerrados antes de funcionar; La fuente de alimentación debe ser correcta, sin artículos varios en la máquina. Antes de ajustar bien el flujo de aire de proceso y la tasa de flujo de aire de reactivación, el tiempo de funcionamiento del equipo debe ser inferior a 10 minutos, evitando daños en la unidad del ventilador. Cuando la luz de problema parpadee o el dispositivo de alarma funcione, detenga inmediatamente el deshumidificador para aclarar la causa y eliminar las fallas, luego reinicie el deshumidificador. está estrictamente prohibido poner en marcha la máquina a la fuerza. De lo contrario, se pueden causar graves consecuencias.

6 MANTENIMIENTO

6.1 Introducción

Equipos de deshumidificación modelo DD19L/H-1767-3 puede trabajar por un largo tiempo y sólo necesitará algunos trabajos de mantenimiento, es asegurarse de que el mantenimiento es beneficioso para el equipo de deshumidificación. La frecuencia del mantenimiento depende de las condiciones de funcionamiento y la calidad del entorno de instalación. Si el aire de proceso tiene más polvo, se requiere más trabajo de mantenimiento. En consecuencia, la propuesta es que el ciclo de mantenimiento podría ser ajustado de acuerdo con la situación real. Si se da mantenimiento inmerecidamente, el equipo de rendimiento de deshumidificación puede reducirse.



Antes de paneles abiertos, el equipo de deshumidificación debe estar cerrado unos 15 minutos, asegúrese de que el dispositivo de calefacción se enfríe completamente.



Corte la alimentación principal antes de cualquier trabajo de mantenimiento.



Hay una zona de alta temperatura (sección de calentamiento de reactivación) en el equipo de deshumidificación, así, enfriar completamente y a continuación, iniciar el mantenimiento.

6.2 Unidad de filtro

Dispositivos de deshumidificación equipadas dos dispositivos de filtro independientes, entre ellas una para flujo de aire de proceso, y el otro es para el flujo de aire de reactivación. Dispositivos de filtro se instalan en la entrada del flujo de aire, la limpieza de los dispositivos de deshumidificación de aire que entra. Dispositivo de filtro limpiar o reemplazar debe ser de acuerdo a la cantidad de partículas de polvo en el aire. No utilice la máquina sin dispositivos de filtro, ya que las impurezas de polvo pueden entrar en la máquina y dañar la rueda desecante. Comprobación una vez por mes.

6.3 Rueda

El mantenimiento general no es necesario en condiciones normales. Sin embargo, si es necesario realizar el trabajo de mantenimiento, utilice aire comprimido para limpiarlo. Para la contaminación grave de la rueda, lavarla, pero la frecuencia de limpieza no es excesiva.

6.4 Motor

El motor está equipado con rodamientos de apoyo, cuya vida útil es la misma que el motor, por lo que, no hay necesidad de mantenimiento adicional. Cada año, marcando una vez para asegurar que es normal.

6.5 Unidad de calefacción

No requiere mantenimiento adicional. Cada año comprobando dos veces, para asegurar que es normal.

6.6 Banda de accionamiento

Comprobación periódica de la tensión de la correa. Se debe adoptar un equipo de tensión de la correa para verificar la tensión de la misma

7 APÉNDICE

7.1 Lista de Partes

SN	CÓDIGO	NOMBRE	ESTÁNDAR	CANT.	UNIDAD	NOTAS
1	3000-010210	Deshumidificador Desecante	RY-3000M	1	Conjunto	
2	3000-0102101	Manual de Instrucciones	RY-3000M	1	Pieza	
3	3000-0102102	Certificación de Calidad	RY-3000M	1	Pieza	
4	3000-0102103	Tarjeta de Garantía	RY-3000M	1	Pieza	
5		Certificaciones (copias)	RY-3000M	1	Conjunto	

7.2 Principales partes de rápido-desgaste

SN	CÓDIGO	NOMBRE	TAMAÑO	CANT.	UNI-DAD	NOTAS
2		Dispositivo de filtro para el flujo de proceso de aire		1	Pieza	
3		Motor de la rueda		1	Pieza	
4		Cinturón		1	Pieza	

7.3 Esquema (ver dibujo en el presente manual)

7.4 Los parámetros técnicos de las piezas (ver dibujo 2.4.9)

7.5 Eliminación del Problema

Funcionamiento Defectuoso	Posible causa del problema	Acción correctiva
Ninguna, o reducción de la capacidad de deshumidificación	Filtro obstruido	Limpie o reemplace los filtros
	Defecto del calentador eléctrico	Compruebe los fusibles
	Flujo de aire reducido	Compruebe aberturas y amortiguadores
	Rotor sin rotación	Compruebe el tensado de la correa
	Fuga interna en la unidad	Revise los resortes
	Volúmenes de aire alterados	Mida y marque los volúmenes de aire
	Temperatura de reactivación alterada	Revise el calentador de reactivación
	Fugas de aire	Revise el panel y la cubierta
Fusible principal defectuoso	Ventilador defectuoso	Compruebe los ventiladores y motores
	Volumen de aire demasiado grande	Compruebe los volúmenes de aire y amortiguadores
	No gira el rotor	Comprobar el motor
	Calentador de reactivación	Revise el calentador de reactivación
	Ninguna fuente de alimentación	Compruebe el fusible principal
Deshumidificador no inicia	Ningún circuito de control	Compruebe los fusibles de control
	Circuito de control defectuoso	Compruebe la señal de arranque/parada externa
	Fusible para controles defectuosos	Revise los componentes eléctricos
Rotor no gira	La correa de transmisión se está deslizando	Compruebe el tensado de la correa
	La correa de transmisión está rota o desgastada	Compruebe la correa de transmisión
	Rotor atascado	Compruebe el Eje central, borde del rotor
	El motor de accionamiento está defectuoso	Reemplace el motor de engranajes completo
No hay volumen de aire seco o húmedo	Filtro obstruido	Limpie o reemplace los filtros
	Filtro defectuoso	Compruebe los ventiladores, motores y rotor
	Conductos bloqueados	Revise los amortiguadores y los conductos

8 NOTAS IMPORTANTES

EN NINGÚN CASO NUESTRA EMPRESA O EL PROVEEDOR SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O CUALQUIER OTRA PARTE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO INDIRECTO GENERAL ESPECIAL INCIDENTAL CONSECUENTE EJEMPLAR U OTROS DAÑOS QUE SURJAN DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LOS DAÑOS POR LESIONES PÉRDIDA DE PROPIEDAD NEGOCIO BENEFICIOS INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA INCLUSO SI NUESTRA EMPRESA O PROVEEDOR HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA EMPRESA O PROVEEDOR EXCEDERÁ LA CANTIDAD QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO.

Especificaciones diseños y dimensiones sujetos a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Los Deshumidificadores marca H2OTEK Desecantes y los accesorios relacionados están garantizados al comprador original contra defectos de material y mano de obra bajo un buen uso e instalación de la unidad en un periodo de 12 meses, a partir de la fecha de compra. Cualquier parte determinada que es defectuosa y devuelta al fabricante, el costo de envío por adelantado, será reparada o reemplazada por H2O TEK sin costo alguno. La prueba de la fecha de compra y una explicación del problema o queja deberá acompañar a la parte devuelta de la máquina.

H2O TEK se reserva el derecho de verificar la legitimidad de los defectos reclamados. Las disposiciones de esta garantía no se aplicará a los daños resultantes del uso indebido directa o indirectamente, negligencia, accidentes, falta de mantenimiento, reparaciones no autorizadas o alteraciones que afectan al rendimiento de la máquina o la confiabilidad.



H2O TEK, S.A. de C.V.

HORARIOS DE ATENCIÓN (TIEMPO DEL CENTRO)

Lunes a Viernes:
8:30 am a 1:30 pm
2:30 pm a 6:00 pm
Sábado:
8:30 am a 1:00 pm

**LLAME SIN COSTO
01 800 9 H2O TEK
(01 800 9426 835)**

Website: www.h2otek.com

**ATENCIÓN A CLIENTES
(NACIONAL):** info@h2otek.com

OFICINAS Y PLANTA

MONTERREY N.L. (MATRIZ):
Av. José Eleuterio González
No. 512 Col. Mitras Norte
(entre Ixtapa y Tuxtla)
C.P. 64320 Monterrey, N.L.
México.

Conmutador: (52) 81 83467510
(52) 81 83467534
(52) 81 83738802
(52) 81 23162248
(52) 81 23162249

OFICINA DE VENTAS CD. DE MÉXICO, CDMX:

Av. Tonalá 285-1, Colonia Roma Sur,
Delegación Cuauhtémoc
entre Tepeji y Tepic,
Cd. de México, CDMX
C.P. 06760

Conmutador: (52) 55 55749734
(52) 55 52645077
(52) 55 67198048

OFICINA DE VENTAS GUADALAJARA, JAL.

Av. De los Arcos No. 966 Col. Jardines del Bosque,
Guadalajara, Jalisco C.P. 44520
Local C, entre calle Cosmos y calle Rayo

Conmutador: (52) 3332685443
(52) 3323091731

CANCÚN Q.R.:

Tel. (52) 9983132858

TIJUANA, BCN

Tel. (52) 6642310160

PUERTO VALLARTA, JAL.

Tel. (52) 3223130301

LOS CABOS, BCS

Tel. (52) 6122390720